

Bovenfreesmachine:

AEG OFS 710
Atlas Copco OFSE 1000
Atlas Copco OFSE 2000 E
Axminster AW 635 R
Axminster White 127
Black & Decker KW 800 EK / 780E
Black & Decker KW 850 EK
Black & Decker RP200
Bosch 1100 AE
Bosch 1300 ACE
Bosch 1611 EVS
Bosch 1613
Bosch 1614 EVS
Bosch 1615
Bosch 1617 EVS
Bosch 1617 EVS Plunge Base
Bosch 1619 EVS
Bosch 1700 ACE
Bosch 2000
Bosch 600 ACE
Bosch 800
Bosch 900 ACE
Bosch GOF 900
Bosch GOF 1300 ACE
Bosch GOF 1600 ACE
Bosch POF 400 A
Bosch POF 500
Bosch POF 800
Bosch POF 1100, 1300, 1400
Challenge Xtreme M5757
Charnwood P220
CMT 1850 W
CMT AW 127 R
Craftsman 26835
Craftsman 27506
Craftsman 27510
Craftsman 27511
DeWalt 618
DeWalt 613
Dewalt 6156
DeWalt 616
DeWalt 620
DeWalt 620 L
DeWalt 621 EK
DeWalt 621 KL
DeWalt 624
DeWalt 625
DeWalt 626
DeWalt 629

PlungeBar:

Type B
Type B
Type C
Type B
Type D
Geen PlungBar geschikt
Type B
Geen PlungBar geschikt
Geen PlungBar geschikt
Type D
Type D
Type D
Type D
Type C
Type F
Type C
Type C
Type C
Type C
Geen PlungBar geschikt
Type D
Type D
Type D
Type D
Type C
Type B
Geen PlungBar geschikt
Type D
Geen PlungBar geschikt
Type D
Type D
Type A
Type D
Geen PlungBar geschikt
Geen PlungBar geschikt
Geen PlungBar geschikt
Geen PlungBar geschikt
Type D
Type B
Type B
Type F
Type D
Type D
Type D
Type D
Type A
Type A
Type F
Type A

Opmerking:

Vervang de handvatten
Vervang de handvatten

Bovenfreesmachine:	PlungeBar:	Opmerking:
Draper 67985	Type B	
Draper 850 V	Type B	
Draper R 1900 V	Type C	
Einhell EOF 850 SP	Type B	
ELU 3338	Type A	
ELU 96 E	Type B	
ELU 97 E	Type D	
ELU MOF 177	Type A	Vervang de handvatten
Erbauer 1/2" 1850 Watt	Type D	
FEIN PT 1800	Type F	
Felisatti	Type F	
Ferm 1050 Watt	Type B	
Ferm FPF-8E	Type B	
Festool 1400	Geen PlungBar geschikt	
Festool 2200	Geen PlungBar geschikt	
Festo 2000 E	Type C	
Flex OF2926 BE	Type E	
Freud OF 1000 EB	Geen PlungBar geschikt	
Freud FT 2000 E	Type C	Schakelaar dient verwijderd
Freud OF 1000 EB	Geen PlungBar geschikt	
Hitachi KM12VC	Geen PlungBar geschikt	
Hitachi M 12 SA	Type C	
Hitachi M 12 V	Type C	
Hitachi M 8 V	Type B	
Hitachi ZK 2008	Geen PlungBar geschikt	
Holzher 2355	Type B	Vervang de handvatten
Holzher 2356	Type B	Vervang de handvatten
Holzher 2365	Type C	
JCB D PR 12	Type C	
JCB Power Master	Type D	
Mafell LO 65 E	Type B	
Makita 3612 Old model	Type C	Plaats op de body
Makita 3612C New model	Type F	Plaats op het handvat
Makita 3620	Type B	
Makita RF 1101 Kit	Geen PlungBar geschikt	
Makita RP 0910	Type B	
Makita RP 1101	Geen PlungBar geschikt	
Makita RP 1110 C	Type B	
Metabo 1812	Type F	
Metabo OF 1028	Type B	Vervang de handvatten
Metabo OF 1229	Type B	
Metabo OF 1612	Type F	
Metabo OFE 1229 Signal	Type D	Schakelaar dient verwijderd
Milwaukee OFSE 1000	Geen PlungBar geschikt	
Atlas Copco OFSE 1000	Type B	Vervang de handvatten
Lamello 1800	Type F	
NuTool 900 Watt	Type B	
NuTool XP 12 1650 Watt	Type D	
Performance Power Pro 1020	Type B	

Bovenfreesmachine:

Performance Power Pro 1250
 Performance Power Pro 2050
 Perles 808
 Perles 808 E
 Porter Cable 693
 Porter Cable 7539
 Porter Cable 890
 Porter Cable 7529 / 8529

Porter Cable other than above

Power Devil 1800 Watt 1/2"
 Power Devil PDW 5027
 Power Devil PDW 5037 PR
 Pro 1250 Watt (B&Q)
 Ryobi 2100
 Ryobi ERT 1150
 Ryobi ERT 1500
 Ryobi ERT 241200
 Ryobi R 151
 Ryobi R 501
 Ryobi R 502
 Ryobi RE 600
 Ryobi RE 120
 Ryobi RE 120
 Ryobi RE 155
 Ryobi RE 601
 Ryobi RE 601 E
 Ryobi TR 50
 Silverline 1/4"
 Silverline 1/2"
 Trend T 3
 Trend T 5
 Trend T 9
 Trend T10 / T11
 Triton
 Vitutex FR 77 C
 Vitutex FR 78 C
 Wickes 1650

PlungeBar:

Type D
 Type D
 Type B
 Type B
 Geen PlungBar geschikt
 Geen PlungBar geschikt
 Geen PlungBar geschikt
 Type E

Geen PlungBar geschikt

Type D
 Type B
 Type B
 Type D
 Geen PlungBar geschikt
 Geen PlungBar geschikt
 Type C
 Type C
 Type B
 Type C
 Type C
 Type C
 Type C
 Type B
 Type B
 Type C
 Type C
 Geen PlungBar geschikt
 Type B
 Type D
 Geen PlungBar geschikt
 Type B
 Type F
 Type A
 Geen PlungBar geschikt
 Type B
 Type B
 Type D

Opmerking:

Geen gaten in de basisplaat